



ÖN PANEL KULLANMA TALİMATI

Ön panel göstergesinde Çıkış Voltajı, Giriş Voltajı ve Cihazın Yük Miktarı (%) bilgileri Tarama butonu vasıtasıyla izlenir. Arıza durumunda sesli uyarının yanı sıra ışıklı uyarı verilir. Bu Uyarılar;

Çıkış Arıza : Çıkış Voltajının izin verilen sınırların dışında olması durumunda çıkış kesilir ve bu uyarı verilir.

Şebeke Düşük / Yüksek : Giriş Voltajının 150 V – 250 V sınırları dışında olması durumunda bu uyarı verilir.

Aşırı Yük ve Motor Arıza : Cihazın gücünün üzerinde yüklenmesi, İç ortam ısısının izin verilen değerine çıkması veya servo motorun arızalanması durumunda bu uyarı verilir.

PAKO ŞALTER VE W – OTOMAT SİGORTA KONUMLARI

NORMAL ÇALIŞMA : W – OTOMAT SİGORTA AÇIK, PAKO ŞALTER “REGÜLATÖR” KONUMUNDA,

ARIZA DURUMU : W – OTOMAT SİGORTA KAPALI, PAKO ŞALTER “ŞEBEKE” KONUMUNDA,

CİHAZ KAPALI : W – OTOMAT SİGORTA KAPALI, PAKO ŞALTER “ 0 ”